

PESO	MATERIALES
194 grs el par	30% Tela 600D polyester 25% Foam Interna de EVA 30% Carcasa Plástica de Polietileno (PE) 10% Velcro 5% Otros

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
Cajas X 24 unidades	Cod. 1128

RODILLERAS DE SEGURIDAD

Características:

Las Rodilleras de Seguridad Duty® están diseñadas para la instalación profesional de pisos, así como para el trabajo prolongado en la posición de rodillas. Esta rodillera es la opción ergonómica perfecta para la comodidad y la seguridad. Tiene 2 correas elásticas ajustables con cierre de velcro para mayor comodidad durante todo el día.

NORMATIVA

Norma EN 14404:2004 +A1:2010

INSTRUCCIONES DE USO

- Las rodilleras solo deben ser utilizadas por la persona correctamente instruida en su uso y para los fines para los cuales fueron diseñadas.
 - No son adecuadas para el uso que no impliquen estar en una posición tal como conducir o subir escaleras.
 - Evite usar las rodilleras en presencia de ciertos productos químicos.
 - Ajustable a todos los talles.
 - No son resistentes al agua.
 - No use estas rodilleras en ambientes de calor o frío extremos, ya que esto podría reducir significativamente el rendimiento del protector.
 - Cualquier cambio de alteración o mal uso del producto reducirá peligrosamente el rendimiento del protector.
- Inspeccione cada rodillera antes de cada uso.

NO USE este producto si existen signos visibles de rotura o desgaste.



- Para colocar la rodillera, coloque la parte interna sobre la rodilla, con la pierna ligeramente flexionada. Ajuste las correas alrededor de la parte superior e inferior de la pierna para que la rodillera se mantenga cómodamente en su lugar. Repita el proceso con la otra rodillera.

Guía de seguridad

- No ajuste demasiado las correas. Use las correas con la tensión justa y necesaria como para evitar que las rodilleras se deslicen.
- Asegúrese de que las correas no estén demasiado ajustadas al arrodillarse.
- No se quede por más de una hora con ningún protector sin levantarse y caminar.
- Camine sin los protectores de rodilla atados a las piernas durante al menos 10 minutos después de arrodillarse durante 1 hora.
- Consulte a un médico si sus rodillas o pantorriñas se hinchan durante el trabajo de rodillas.
- Este producto debe ser reemplazado en cuanto la capa protectora se haya desgastado y ya no proporcione protección.
- Reemplace las rodilleras al notar pérdida de elasticidad en las bandas de ajuste.

Mantenimiento

- Para garantizar la efectividad y el ajuste de las rodilleras, el usuario debe mantenerlas en perfecto estado.
- Verifique la estructura de las rodilleras antes de usarlas para asegurarse de que no haya defectos importantes en la superficie.
- Prestar especial atención a las correas.
- Mantenga las rodilleras limpias para evitar que se dañen.



Evite que se incrusten elementos como arena, polvo, grava, aceite, etc. en el material.



Proteja de la humedad, guarde en un lugar seco.



Proteja de las altas temperaturas y no deje a la intemperie ya que la radiación solar puede deteriorar la tela.

